



VOLVO V70 & S60

Extraction du tableau de bord

Veillez lire la notice en entier avant de commencer.

Matériel nécessaire :

- Clef à cliquet avec embout TORX T15
- Outil plat non tranchant (couteau à bout rond, spatule en bois...)

Durée :

15 à 20 minutes

Difficulté :

Opération simple avec un cliquet.



Préparation



EREPAR Préconise de débrancher la batterie.

Une fois le tableau de bord retiré, de nombreuses fonctions essentielles telles que la fermeture centralisée et les feux ne fonctionneront plus. Si vous démarrez le véhicule un code défaut apparaîtra et restera en mémoire.



Absaisser et reculer le volant au maximum

Retrait du cache autour du compteur



Déboitez le haut du cache à l'aide d'un levier.



Ci contre, la position des clips

Retrait du cache derrière le volant



Retirez le cache de la colonne de direction, il est simplement emboîté.

Retrait des vis



Dévissez le compteur



Il y a 4 vis TORX

Retrait du connecteur



Il n'y a qu'un seul connecteur, il suffit d'appuyer sur le levier ci-dessus pour le libérer



Tableau de bord débranché



Une fois le tableau de bord retiré, l'espace vide est ainsi